



Biene+ Dampfmeister elektrischer Dampferzeuger PRO

Sicherheitshinweise

- **Netzstecker ziehen:** Netzstecker ziehen, bevor das Gerät befüllt oder entleert wird.
- **Hände trocken halten:** Das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen bedienen.
- **Wasserstand beachten:** Der Wasserstand darf nie unter die auf dem Behälter markierte Mindesthöhe absinken.
- **Verbrühungsgefahr:** Nach dem Ausschalten des Gerätes immer 2 Minuten warten, bevor die Wassereinfüllschraube geöffnet wird.
- **Überhitzungsschutz:** Eingebaut, sodass sich das Gerät bei Wassermangel automatisch abschaltet – trotzdem darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt bleiben. Wassermangel im Betrieb kann dennoch zu Schäden am Gerät führen.
- **Nicht unbeaufsichtigt lassen:** Gerät nie unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.
- **Gerät wird heiß:** Das Gerät kann sehr heiß werden. Stets geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen.
- **Sicherheitsventil:** Durch unsachgemäße Bedienung kann das Sicherheitsventil ausgelöst werden, wodurch heißer Dampf und kochendes Wasser austreten können.
- **Umstellen:** Beim Umstellen des Gerätes während des Betriebes ist besondere Vorsicht geboten. Das Gerät und der Schlauch können sehr heiß sein.
- **Nur Wasser verwenden:** Das Gerät nur mit reinem Wasser ohne Zusätze betreiben.
- **Kein Wasser = Gerät nicht einschalten:** Schalte das Gerät nie ein, wenn es nicht mit Wasser gefüllt ist.
- **Zeitschaltuhr verwenden:** Vermeide das vollständige Verdampfen des Wassers durch die Verwendung einer Zeitschaltuhr.



Inbetriebnahme

1. **Wasser einfüllen:** Die Wassereinfüllschraube öffnen und max. 7,5 Liter Wasser einfüllen. Danach die Wassereinfüllschraube wieder fest zudrehen.
2. **Dampfschlauch anschließen:** Befestige den Dampfschlauch am Gerät und stecke das andere Ende in das Bohrloch des Behälters oder in die Dampftrommel.
3. **Strom anschließen:** Stecke den Netzstecker in das Gerät und dann in die Steckdose.

Aufheizzeit und Betriebsdauer

- **Aufheizzeit:** Für 7,5 Liter Wasser beträgt die Aufheizzeit ca. 25–45 Minuten. Durch Einfüllen von heißem Wasser kann diese Zeit erheblich verkürzt werden.
- **Betriebsdauer:** Bei 7,5 Liter Wasser (maximale Füllmenge) beträgt die Betriebsdauer ca. 120 Minuten.



Entkalken

Entkalkungsfrequenz: Entkalke den Dampfmeister nach etwa 10–15 Füllungen, abhängig vom Härtegrad des Wassers.

- **Entkalkungsschritte:**
 - Haushaltsessig und Wasser im Verhältnis 1:1 mischen.
 - Von dieser Lösung ca. 2,5 Liter in den Dampfmeister füllen.
 - Schalte den Dampfmeister für ca. 10 Minuten ein.
 - Schalte ihn aus, ziehe den Netzstecker und lasse die Lösung ca. 30 Minuten einwirken.
 - Entleere den Dampfmeister vollständig und spüle ihn zwei- bis dreimal gründlich mit klarem Wasser aus.

Störungen und Maßnahmen

1. **Gerät ausschalten.**
2. **Wassermenge kontrollieren.**
3. **Dampfschlauch auf Verstopfung kontrollieren.**
4. **Netzstecker kontrollieren.**

Allgemeine Hinweise

Lagerung

- Gerät entleert, stehend und trocken lagern.

Technische Daten

- Spannung: 230 Volt / 50 Hz
- Leistung: 2,2 kW (2200 Watt)
- Maximale Temperatur: ca. 500° C

Garantie und Entsorgung

Garantie

- Garantiezeit: Zwei Jahre ab Kaufdatum. Rechnung unbedingt aufbewahren.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Öffnen des Gerätes erlischt die Garantie.
- Reparaturen: Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Entsorgung

- Gib das Gerät zur Entsorgung an einer öffentlichen Sammelstelle ab oder sende es an den Hersteller zurück.

Kontakt
the honey factory
Äußere Dorfstraße 3
08393 Dennheritz
Deutschland
Tel.: +49 (0) 176 84917415
E-Mail: info@thehoneyfactory.de