





STEP 1- Bauanleitung Bodenteil

Ist alles dabei?

2	Seitenleisten	A
1	Abschlussleiste mit Falz	B
2	Bodenbretter mit Falz	C
1	Fluglochkeil	D
1	Belüftungsgitter	E
1	Varroaschublade	F
8	4 * 70 mm Edelstahlschrauben	G
2	4 * 50 mm Edelstahlschrauben	H
12	3 * 16 mm Edelstahlschrauben	I



2 Seitenleisten gegenüberstellen, dabei muss die **treppenartige Fräsung nach innen** zeigen – spiegelbildliche Anordnung

Anschließend die **2 Bodenbretter** zwischen die **Seitenleisten** stecken (ggf. Kanten mit Holzleim präparieren)

Achtung: **Die Falz** der Bodenbretter muss **nach Innen** sehen!

Bodenbretter am **Festanschlag aus Holz** ausrichten.

Seitenleisten und **Bodenbretter** von außen mit jeweils **4 Schrauben 4 * 70 mm** pro Seite verschrauben

Die **Abschlussleiste** zwischen die **Seitenleisten** auf Seite der **Bohrungen mit Falz nach Innen** einsetzen und mit **2 Schrauben 4 * 50 mm** von **Außen** verschrauben


Zum Schluss das **Lüftungsgitter** mittig einlegen und **pro Kante** mit **3 Schrauben 3 * 16 mm** verschrauben

Der **Fluglochkeil** kann **nach Bedarf** einfach **eingesetzt** werden

STEP 2- Bauanleitung Flach- oder Ganzzarge

Ist alles dabei?

2	Seitenwände (Flach/Ganz) mit Nut	A
2	Seitenwände (Flach/Ganz) mit Feder	B
2	Griffleisten (flache Leisten)	C
2	Bodenleisten (höhere Leisten)	D
2	Optional: Edelstahlleisten	E
20	4 * 50 mm Edelstahlschrauben	F
8	6 mm Holzdübel	G
8	Optional: 3 * 16 mm Edelstahlschrauben	H



Die **Seitenwände** so **platzieren**, dass an **jeder Ecke Nut und Feder** gegenüber liegen.

Anschließend die **Griff- & Bodenleisten** für die **Montage vorbereiten** und die **Holzdübel** an den **Stoßkanten** einführen.

Nut und Feder der **Seitenwände** ineinanderstecken und zusätzlich die **Verbindungsleisten** entlang der **Fräsung** mithilfe des **Dübel** in die **Seitenwand** einstecken (ggf. **zusätzlich verleimen**). **Jede Ecke** mit je **5 Schrauben 4 * 50 mm** verbinden.



Achtung: **Korrekte Richtung** der **Verbindungsleisten** analog **linker Abbildung** beachten!



STEP 3- Bauanleitung Innendeckel

Ist alles dabei?

2	Deckelleisten mit Feder	A
2	Deckelleisten mit Nut	B
1	Deckelplatte aus Sperrholz	C
1	Isolationsmatte	D
4	4 * 50 mm Edelstahlschrauben	E



3 Deckelleisten wie abgebildet zu einem Rahmen **platzieren** und dabei an **jeder Ecke Nut und Feder gegenüber legen**.
Achtung: Die Fräsung für die Deckelplatte muss ins **Rahmeninnere zeigen und bündig übereinanderliegen**.

Die **3 Deckelleisten** an **jeder Ecke** mit je **1 Schraube 4 * 50 mm verschrauben** und ggf. die Flächen vorher mit **Leim präparieren**.

Anschließend die **Deckelplatte** in die **Fräsung des offenen Rahmens** bis zum **Anschlag einführen**.



Danach die **4. Deckelleiste** zum **verschließen des Rahmens** an **jeder Ecke** mit je **1 Schraube 4 * 50 mm verschrauben**.
Achtung: **Deckelplatte muss vollständig in der Nut anschlagen**.

Die **Isolationsplatte** kann nun in den **Rahmen eingelegt** und ggf. mit **Holzleim angeklebt** werden.

STEP 4 – Außendeckel (Holzdeckel ist optional)

Ist alles dabei?

1	Außendach aus Metall	A
2	Optional: Außendeckelleisten mit Feder	B
2	Optional: Außendeckelleisten mit Nut	C
1	Optional: Siebdruckplatte (Deckel)	D
4	4 * 50 mm Edelstahlschrauben	E
12	4 * 30 mm Edelstahlschrauben	F



Die 4 Deckelleisten wie abgebildet zu einem Rahmen **platzieren** und dabei an **jeder Ecke Nut und Feder gegenüber legen** und mit je **1 Schraube 4 * 50 mm verschrauben** und ggf. zusätzlich mit **Holzleim präparieren**.

Anschließend die **Siebdruckplatte** mit der **glatten Seite nach oben** auf den **Rahmen auflegen** und den **Falz** in das **Rahmeninnere** drücken, damit der **Deckel eben aufliegt**.

Die **Siebdruckplatte** mit **12 Schrauben 4 * 30 mm** auf dem **Rahmen** unter **Verwendung der dafür vorgesehenen Bohrungen** anschrauben.

Fragen?



+49 (0) 178 1835561



support@thehoneyfactory.de



www.thehoneyfactory.de



the honey factory

dankt für Ihren Einkauf!

weitere Produkte!

